



Ahorra 10 minutos en cada hueco de la fachada

Mayor seguridad frente a riesgo de fisuración

Más fácil de cortar y aplicar

#### Colores

N/A

#### Consumo

0,910 m/m<sup>2</sup>

## webertherm malla 3FORCE

### Malla de refuerzo tridireccional para los sistemas webertherm y weberenova

Malla de fibra de vidrio tridireccional con tratamiento superficial antialcalino para los morteros de refuerzo **webertherm base** y **webertherm base plus** en los sistemas de aislamiento por el exterior **webertherm**

#### SOPORTE

Mortero de cal, Mortero de cemento

#### LIMITACIONES

- **webertherm malla 3FORCE** no puede quedar vista, siempre debe revestirse.

#### TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- **webertherm malla 3FORCE** debe quedar integrada en medio del espesor del mortero de recubrimiento.
- Solapar cada tramo de malla al menos 10 cm.

#### MODO DE EMPLEO

##### Primera capa de mortero

Aplicar una primera mano de mortero de unos 2 - 3 mm.

##### Colocación

Colocar **webertherm malla 3FORCE** y pegarla al material fresco presionando con una llana de acero, soportando los encuentros entre mallas.

##### Segunda capa de mortero

Una vez el material haya secado, aplicar una segunda mano de mortero de unos 2 - 3 mm para cubrir